


TRF12V

Instalacja

Transformator powinien być zainstalowany we właściwym kierunku. W przeciwnym razie wpłynie to na wodoodporność.



Diagram

